



Настройка датчика по расписанию

1. Выберите в меню пункт «Расписания». Нажмите кнопку «Добавить график», присвойте ему имя и задайте ему интервалы, через которые датчик должен срабатывать.



2. Выберите в списке устройств добавленный датчик, укажите созданное расписание. На вкладке «Алгоритмы» добавьте алгоритм «Тревоги при сработке с постановкой на охрану».



2. Переходим на вкладку алгоритмы и добавляем алгоритм тревоги при сработке с постановкой на охрану. В алгоритме ставим галочку автопостановки после тревоги